

HEINRICHSSOHN

Bedienungsanleitung / User manual

Modell / Model: HS1015



LED Flashlight aktivieren:

Richten Sie das Zifferblatt in Richtung des zu beleuchtenden Bereichs. Drücken Sie nun auf die Krone, um das LED Flashlight (Taschenlampe) einzuschalten.

Switching on the LED flashlight:

Set up the dial in the direction of the area to be illuminated and push the crown to switch on the LED flashlight (torch).

Einstellen der Uhrzeit:

Die Krone vorsichtig auf Position 1 herausziehen und solange im Uhrzeigersinn drehen, bis die richtige Uhrzeit angezeigt wird. Danach die Krone wieder auf Position 0 drücken.

Setting the time:

Carefully pull out the crown to position 1 and turn it clockwise until the correct time is displayed. Then push the crown back to position 0.

Service:

ILA Uhren GmbH - Otto-Hue-Strasse 42A - 45772 Marl (Germany)
Tel./Phone: +49236556059 - Email: shop@heinrichssohn.de